

MONDMASKER CORRECT OPZETTEN

1 IN DE HAND HOUDEN

Gebruik beide handen om de hoofdband voorzichtig iets uit te rekken (niet noodzakelijk voor hoofdband van textiel). Plaats het voorgevormde of uitgevouwen masker in uw hand zodat u tegen de binnenkant aankijkt en de banden naar beneden hangen.



2 OPZETTEN

Plaats het masker onder uw kin, neusklem omhoog. Plaats de onderste band om de nek en houd de bovenste band op zijn plaats met de andere hand.



3 HOOFDBAND

Plaats de bovenste band boven de oren en pas de neusklem aan. Sluit en/of verstel de hoofdband indien mogelijk.



4 TESTEN

Controleer of het masker goed vast zit: Leg beide handen op het masker en adem krachtig uit. Als er aan de randen lucht ontsnapt, stel neusklem en/of hoofdband opnieuw af.

